

Эксплуатационный документ на артикул LED5356

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash электрический светодиодный налобный LED5356.

Основные параметры и характеристики:

Материал корпуса	Пластик
Номинальный ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0,25А 1Вт
Номинальное напряжение, В	DC 48
Источники питания, количество и тип, суммарное рабочее напряжение	Батарейки 3 X AAA (каждая с напряжением DC 1,5 вольт, в комплект не входят)
Источник света	Светодиод COB 1 Ватт (ближнего освещения)
Максимальный световой поток, Лм	49
Цветовая t° светодиодов, К	6500
Дальность действия – до..., м	15
Режимов работы	3
Время работы в каждом режиме, до..., ч	100% яркости – 2 ч., 50% яркости – 2,5 ч., режим мигания – 3 ч., (алкалиновые батарейки)
Технические возможности	Эластичный ремешок в комплекте
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536	III
Степень защиты IP	X4

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроникс Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** Ultraflash®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения – ЕАС. Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети ~220В / 50Гц не требуется. **Пуск и введение в эксплуатацию:** Откройте упаковку, извлеките фонарь. Отведите заднюю крышку корпуса, приподняв вверх защелку рядом с выключателем. Установите 3XAAA батарейки (для достижения максимальной мощности рекомендуется использовать алкалиновые батарейки LR03), соблюдая полярность, закройте крышку, нажав до легкого защелкивания. Если ремешок не прикреплен – прикрепите его к фонарю. Наденьте фонарь на голову, последовательными нажатиями включите фонарь и выберите приемлемый режим. По мере ослабления светового потока заменяйте батарейки. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, ремешок, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергается воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°C. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 0°C - 25°C. При длительном хранении (свыше 3 месяцев) рекомендуется извлекать батарейки. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможным последствиям:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажа следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Номера сертификатов, сроки их действия и наименования организаций, их выдавших:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элементы питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некалтифицированного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, и чек.

Наименование, артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____