

Эксплуатационный документ на артикул LED53404

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash электрический светодиодный аккумуляторный LED53404

Основные параметры и характеристики:

Материал корпуса	Пластик
Параметры электросети для заряда аккумулятора	DC 5 В 0,3 - 1А
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0.71A 3Вт
Номинальное напряжение, В	DC 4,2В
Источник электропитания	Аккумулятор
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный 18650; DC4.2В; 1000 мА·ч
Источники света	Светодиоды 7 LED + 1 COB, макс. потребляемая мощность 3 Вт
Режимы работы	4
Максимальный световой поток, Лм	7LED - 400 Лм, COB – 240 Лм
Цветовая t° светодиодов, К	LED – 6000К, COB – 3000К
Дальность действия – до... м	LED (дальний свет) - до 300 м, COB – до 20 м
Время работы, до... ч	7LED 100% яркости: 6,5 ч, 7LED 50% яркости: 7,5 ч, мигающий: 7,5 ч, COB: 5,5 ч
Время заряда аккумулятора,часов	От 3 - 5 (зависит от тока зарядного устройства)
Технические возможности	Заряд аккумулятора через адаптер (можно использовать распространенный для зарядки смартфонов) с характеристиками: AC220В 50Гц / DC5В 0,3 - 1А (время заряда до 5 ч) с разъемом Micro USB (в комплект не входит); можно применять POWERBANK или автомобильный адаптер, 4 режима работы
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536:	III
Степень защиты IP	20

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроникс Лтд.» 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** Ultraflash®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения - ЕАС. Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети постоянного тока DC5В 0,3 - 1А требуется во время заряда. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь. Зарядите его, подключите источник заряда (см. характеристики в таблице сверху). Выключите фонарь нажатием кнопки. Выберите нужный режим освещения последовательными нажатиями. Режим работы COB светодиода – для ближнего освещения. По мере ослабления светового потока снова заряжайте аккумулятор. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь с встроенным аккумулятором, кабель Micro USB / USB2.0, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети DC5В 1А свыше 5 часов. Не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 10° - 20°С. С целью предотвращения потери емкости аккумулятора во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить разряд/зарядный цикл аккумулятора: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства /или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указана под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Документ о подтверждении соответствия на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на аккумулятор. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некачественного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихий, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, и чек.

Наименование, артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Месяц и год изготовления(MFG месяц, год): _____