

Эксплуатационный документ на артикул LED51523

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash электрический светодиодный аккумуляторный LED51523

Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Алюминий, черный
Параметры электросети для заряда аккумулятора	DC 5 В 0,3 - 1А
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 0.71А 3Вт
Номинальное напряжение, В	DC 4.2В
Источник электропитания	Встроенный аккумулятор
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный; DC4.2В; 400 мА-ч
Источники света	Светодиоды 1 XPE + 1 COB, макс. потребляемая мощность 3 Вт
Режимы работы	3 (XPE / XPE мигающий / COB)
Максимальный световой поток, Лм	XPE – 100 Лм, COB – 100 Лм
Цветовая t° светодиодов, К	6500
Дальность действия – до..., м	XPE – 100 м, XPE мигающий – 150 м, COB – 20 м
Время работы, до..., ч	в режимах XPE – 1 ч, XPE мигающ. – 3 ч, COB – 1 ч.
Время заряда аккумулятора, часов	До 5 (зависит от тока зарядного устройства)
Технические возможности	Заряд аккумулятора через адаптер (можно использовать распространенный для заряда смартфонов) DC5В 0,3 - 1А (время заряда до 5 ч) и разъемом Micro USB (в комплект не входит); для заряда также можно применять POWERBANK, ремешок для переноски, 3 режима работы
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536:	III
Степень защиты IP	20

Изготовитель: «Литарт Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** Ultraflash®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения – ЕАС. Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электрической сети постоянного тока DC5В 0,3 - 1А требуется только во время заряда. **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь. Зарядите его, подсоединив через кабель Micro USB / USB2.0 к адаптеру (см. сверху характеристики). Можно использовать практически любой адаптер для зарядки смартфонов типа Android или POWERBANK, адаптер включите в электросеть ~230В / 50Гц. Заряжайте до 5 часов (зависит от мощности адаптера). Далее отсоедините кабель. Включите фонарь нажатием кнопки на задней части корпуса. Выберите нужный режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. Режим работы COB – для ближнего освещения. По мере ослабления светового потока вновь заряжайте аккумулятор. **Регулирование:** в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь с аккумулятором, кабель Micro USB / USB2.0, ремешок для переноски, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети DC 5 В 0,3-1А выше 5 часов. Не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не направляйте луч света в глаза. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 10° - 20°С. С целью предотвращения потери емкости аккумулятора во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить разрядно/зарядный цикл аккумулятора: зарядите согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядите путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядите согласно эксплуатационному документу. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможные последствия:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на аккумулятор. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некачественного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, и чек.

Наименование, артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

Месяц и год изготовления(MFG месяц, год): _____