

Эксплуатационный документ на артикул LED5334

Наименование и артикул: Фонарь Ultraflash налобный электрический светодиодный аккумуляторный LED5334

Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Пластик, алюминиевый сплав, резина, черный
Параметры электросети для зарядки	DC 5B 0.5 – 1A (разъем Micro – USB)
Номинальный ток (A) и выходная мощность (Вт)	DC 1.35A 5Вт
Номинальное напряжение, В	DC 3.7В
Источник электропитания	2 аккумулятора
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный (Li-Ion) типа 18650, DC 3.7В; 1.2А-ч
Источник света	Светодиоды 1 x T6 + 2 x XPЕ LED суммарной мощностью 5 Вт
Режимов работы	4
Максимальный световой поток, Лм	400
Цветовая т° светодиодов, К	7000
Дальность действия – до... м	250
Время работы: 1 x T6LED / 2 x XPЕLED / T6 + 2XPЕLED / мигающий режим, до... ч	3,5 / 5 / 2 / 5 (аккумуляторы 1,2 А-ч)
Время зарядки, до...ч	5 – 8 (в случае сети DC 5B 0.5 – 1A, при уменьшении зарядного тока время зарядки увеличивается)
Технические возможности	Фокусировка светового потока ZOOM для светодиода T6, для 2 боковых LED фокусировка коллиматорными линзами, изменение направления освещения, заряд аккумуляторов от сети DC5B 0.5 – 1A (кабель / адаптер в комплект не входят), ремешок для переноски
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536	III
Степень защиты IP	IP20

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.» 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай. **Торговая марка:** ULTRAFASH®. **Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18. **Маркировка единым знаком обращения - EAC.**

Назначение технического средства: электрический фонарь предназначен для освещения. **Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа. **Правила подключения к электрической сети:** подключение к электросети ~230В / 50Гц может потребоваться только во время зарядки через адаптер AC220В / DC5B (в комплект не входит). **Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь, установите аккумуляторы в коробку, соблюдая полярность, закройте крышку. Включите фонарь нажатием на кнопку. Выберите приемлемый режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. Поворотом светодиодного блока регулируйте направление распространения света. Перемещением обечайки центрального светодиода придавайте лучу желаемую фокусировку. По мере ослабления светового потока зарядите аккумулятор: подключив к фонарю через кабель USB2.0 / Micro USB источник питания DC5B 0.5 – 1A, зарядите в течение 5-8 часов, после чего отсоедините фонарь от источника зарядки. Рекомендуется зарядить фонарь сразу после покупки.

Регулировка: в данном устройстве не предусмотрено. **Комплектность:** фонарь, ремешок для переноски, бокс для аккумуляторов, 2 аккумулятора, эксплуатационный документ, упаковка. **Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети DC5B 1A свыше 8 часов, не допускайте использование электросетей с другими параметрами, не подпускайте детей к фонарю во время зарядки. Не включать фонарь во время зарядки. Не направляйте луч света в глаза.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 10° - 20°С. С целью предотвращения потери емкости аккумуляторов во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить зарядку/разрядный цикл аккумуляторов: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до момента снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. При длительном хранении (свыше 3 месяцев) рекомендуется извлекать аккумуляторы. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ. **Информация о клиентах, которым необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или в дистрибьютору продукции. **Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой). **Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 3 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ. **Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ. **Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Документ о подтверждении соответствия на данное изделие Вы можете найти на сайте www.ultraflash.ru. **Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на аккумуляторы. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы неавторизованного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждения, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, чек.

Наименование, артикул

Дата продажи

Штамп продавца

Месяц и год изготовления (MFG месяц, год):